

# Solaranzeige.de

Informationen

Version 1.3 vom November 2016

## Einrichten der fernen Internet Anzeige

Jahresbeitrag 34.- Euro


Bitte im Browser <https://solaranzeige.de> eingeben



The screenshot shows the homepage of solaranzeige.de. At the top, there is a navigation bar with four links: "Nachbau [ BLOG ]", "Support [ FORUM ]", "Anzeige [ live DEMO ]", and "Registrieren". A red arrow points to the "Registrieren" link. Below the navigation bar is a login form with three input fields: "Kundennummer:", "BenutzerID:", and "Kennwort:". Below these fields is a "logon" button. At the bottom of the page, there is a footer that reads "Homepage von Ulrich Kunz 45131 Essen [ Registrierung ist noch ausgeschaltet ]".


Falls Sie noch nicht registriert sind, dann bitte hier registrieren. Die Registrierung für die Fernanzeige ist unabhängig von der Registrierung für das Support FORUM. Die Nutzung des Support FORUMS ist kostenlos. Dort können Sie auch andere Benutzernamen und Kennworte benutzen. Die Nutzung der Fernanzeige kostet dagegen einen Jahresbetrag von **34,- Euro**. Mindestens 1 Monat ist am Anfang kostenlos. Erst danach wird der Jahresbeitrag erhoben. Kündigen Sie innerhalb des ersten Monats wieder, wird Ihnen nichts berechnet. Sie können also den Service 30 Tage risikolos testen. Zur Registrierung benötigen Sie eine PIN. Sie lautet zur Zeit **45131** Die Pin kann sich jederzeit ändern. Bitte dieses Dokument in der neuesten Fassung herunterladen, falls die PIN sich geändert hat.

So sieht ungefähr die Registrierungsseite aus. Nach der Registrierung sind Sie automatisch eingeloggt, bekommen die Zugangsdaten aber auch noch zusätzlich per eMail.



The registration form for solaranzeige.de features a header with navigation links: 'Nachbau [ BLOG ]', 'Support [ FORUM ]', 'Anzeige [ DEMO ]', and 'Registrieren'. The form fields are arranged in two columns. The left column includes: 'Firma:', '\* Anrede:', '\* Vorname:', '\* Straße:', 'Telefon:', 'IBAN:', 'Kontoinhaber:', and '\* Benutzername:'. The right column includes: '\* Nachname:', '\* PLZ Ort:', 'Land:' (set to 'Deutschland'), 'BIC:', '\* eMail:', and '\* Kennwort:'. A purple 'speichern' button is at the bottom right. Below the button, there are three informational notes: '[ BIC nur bei Bank im Ausland ]', '[ Benutzername + Kennwort können Sie frei wählen. ]', and '[ \* Pflichtfelder ]'.

Achten Sie bitte auf die Kundennummer in der eMail. Die benötigen Sie bei dem nächsten Login. Um sich anzumelden benötigen Sie immer Kundennummer, Benutzername und Kennwort!



The 'Solar Remote Anzeige' user profile form has a header with 'Solar Remote Anzeige', 'Logoff', and 'Hilfe'. It contains two columns of fields. The left column includes: 'Kundennummer: 14', 'Anzeige Token: 21465211621AD4B', 'Gebühr ab: z.Z. kostenlos', 'Firma: Herr', 'Anrede: Herr', 'Vorname: Max', 'Straße: Hanielstraße 4', 'Telefon: 0201 12345678', 'IBAN:', 'Kontoinhaber:', and 'Benutzername: maxel'. The right column includes: 'Anzeigengröße: 1024 x 600 Pixel', 'Bezeichnung: Testmodul', 'Nachname: Mustermann', 'PLZ Ort: 45133 Essen', 'Land: Deutschland', 'BIC:', 'eMail: max.mustermann@web.de', and 'Kennwort: ●●●●'. A purple 'speichern' button is at the bottom right. Two red arrows point to the 'Anzeige Token' field (labeled '1') and the 'Bezeichnung' field (labeled '2').

Sind Sie angemeldet, dann sehen Sie dieses Bild. Dort steht Ihr Token [1] den Sie bitte notieren. In das Feld Bezeichnung ein kurze Bezeichnung der Anlage eingeben. Maximal 15 Zeichen ohne Leerstellen und ohne Sonderzeichen! Auch diese Bezeichnung notieren, wir benötigen die gleich noch einmal.

Auf der lokalen Anzeige bitte Strg + Alt + F1 drucken und auf der Kommandozeile


„sudo mc /var/www/html/user.config.php“ eingeben.

In der Datei soweit herunter scrollen bis folgende Einträge zu sehen sind. Ändern Sie folgende Einträge:

\$Remote = true;

\$Objekt = „Siehe Punkt 2 des vorherigen Bildes“;

\$Token = „Siehe Punkt 1 des vorherigen Bildes“;



```
mc [root@solaranzeige]:/var/www/html
user.config.php  [-M--]  0 L:[ 68+12  80/ 99] *(3283/3982b) 0010 0x00A  [*][X] ^
//  $USBDevice      = "/dev/ttyACM0";
//
// -----
// *****
//  Internetanbindung  Internetanbindung  Internetanbindung
// *****
//  Wenn die Daten in das Internet Übertragen werden,
//  dann true andernfalls false eintragen.
//  Wenn Sie hier false eintragen können $Objekt und $Token leer bleiben.
$Remote = true;
//
//  Objektname kann frei gewählt werden. Maximal 15 Zeichen. Keine Sonderzeichen
//  oder Umlaute.
$Objekt = "Testmodul";
//
//  Den Token bekommen Sie nach der Registrierung für einen Account auf solaranz
//  Der Token beinhaltet Ihre Account Nummer und Kundennummer.
$Token  = "21465211621AD4B";
//
// *****
//  Sonstiges  Sonstiges  Sonstiges  Sonstiges  Sonstiges
// *****
//  Eventuelle Korrekturen speziell für Ihren Monitor.
//  Wird normalerweise nicht gebraucht. Angaben in Pixel
$Y Korrektur = "0";
1Hilfe 2Spe~rn 3Mar~en 4Ers~en 5Kop~en 6Ver~en 7Suchen 8Lös~en 9Menüs 10Bee~en
```

Mit F2 abspeichern und mit F10 aus dem Programm gehen. Danach „sudo reboot“ eingeben, damit der Raspberry Pi neu startet.

Nach dem Neustart können Sie im Internet auf <https://solaranzeige.de> gehen und sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Danach links oben im Menü auf „Solar Remote Anzeige“ klicken. Jetzt sehen Sie die Fernanzeige Ihrer Solaranlage.

Wie so eine Anzeige im Internet aussieht, können Sie auch auf unseren Demo Anzeigen sehen. Diese sind für jeden einsehbar. [https://solaranzeige.de/demo\\_auswahl.php](https://solaranzeige.de/demo_auswahl.php)

Falls Sie noch Fragen haben, posten Sie die bitte im FORUM.